

INSTRUCTIVO DE USO DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO QUIKRETE® PARA DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIES

PASO 1: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de comenzar a pintar, es necesario que prepare la superficie. Esto es esencial para obtener resultados finales positivos. La superficie debe estar limpia, seca y libre de suciedad, grasa, aceite y demás contaminantes. Barra el piso para quitar toda la tierra, polvo y demás residuos. Limpie también las grietas y esquinas. Sugerencia: Si está al aire libre, utilice un soplador de hojas después de barrer para eliminar los residuos restantes. Sugerencia: Mantenga a los niños y mascotas fuera y lejos del área de trabajo en todo momento.

PRUEBE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE

Nota: No aplique este producto en superficies tratadas con selladores. Si aplica el producto al aire libre, use una manguera de jardín para mojar toda la superficie. Si utiliza el producto bajo techo, utilice un atomizador o rocíe un poco de agua sobre la superficie. Observe si hay áreas donde se forman gotas de agua. Las gotas de agua indican que la superficie tiene un sellador o producto repelente al agua. Es necesario eliminar totalmente el sellador antes de usar este producto, ya que el epoxi tal vez no se adhiera a una superficie sellada.

Para hormigón nuevo o a la vista: Espere 60 días, como mínimo, para curar las nuevas superficies de hormigón antes de pintarlas. Si usa el producto al aire libre, en un patio o piso de garaje, limpie y prepare con mordiente el hormigón nuevo o a la vista con limpiador, desengrasante y mordiente BOND•LOK™. Siga todas las instrucciones en la etiqueta. Moje toda la superficie con agua. Después de mezcla el BOND•LOK con agua, aplíquelo con una regadera de plástico. Talle bien el piso con un cepillo de cerdas duras. El BOND•LOK debe burbujear en la superficie. Si no burbujea, esto indica que la superficie ha sido tratada con sellador. Es necesario eliminar por completo todos los selladores aplicados antes de utilizar este producto. Sugerencia: Proteja toda la vegetación al usar BOND•LOK. Si usa este producto bajo techo, en pisos de sótanos, NO use BOND•LOK; en lugar de ello, utilice un limpiador multiuso y siga las instrucciones en la etiqueta. **Para hormigón pintado o teñido:** Limpie con un limpiador multipropósito (TSP o similar) y quite el brillo de las superficies lustradas, ya sea lijándolas o con un desabrillantador químico. El hormigón pintado **únicamente** podrá pintarse de nuevo si tiene excelente adhesión al piso. Pruebe la adhesión aplicando cinta adhesiva de trabajo pesado (por ejemplo, cinta para conductos) en diversos puntos de la superficie pintada. Separe la cinta rápidamente de la superficie. Si la cinta desprende la pintura anterior, será necesario quitar toda la pintura antes de utilizar este producto. Permita que la superficie de hormigón seque por completo, como mínimo cuatro horas o durante la noche. Sugerencia: Utilice un enjugador, una aspiradora para limpieza en seco o mojado, o un ventilador para acelerar el proceso de secado.

PASO 2: APLICACIÓN DEL EPOXI

Antes de comenzar, determine si utilizará las hojuelas de color. Si las utilizará, ensaye la aplicación en el piso limpio y seco o sobre una lona. Abra las dos latas de epoxi y vierta el endurecedor (parte B) en la base (parte A). Agite la pintura manualmente durante tres minutos; luego cubra la pintura y permita que repose durante 30 minutos (tiempo de activación) fuera de la luz solar directa. Sugerencia: Use una lona al aire libre, cerca del área de aplicación, como estación de trabajo. **Nota:** Una vez activado el epoxi, deberá usarlo antes de que transcurran 2 1/2 horas. Una vez transcurrido este plazo, **no** podrá utilizar el material y **deberá** desecharlo.

Si la superficie mide más de 250 pie² (23 m²), necesitará varios fuegos de recubrimiento epóxico para diversos tipos de superficies. Mezcle únicamente un galón y espere a que pase el período de activación de 30 minutos. Active el siguiente juego después de haber pintado durante aproximadamente una hora. De esta manera tendrá la seguridad de que podrá terminar toda la superficie dentro del tiempo límite de dos horas y media.

Comience con una brocha de 2 a 3 pulgadas (51 a 76 mm) y pinte una franja de aproximadamente 2 pulgadas (51 mm) por los bordes. Asegúrese de pintar las uniones, esquinas y demás áreas de difícil acceso. Use un rodillo de cerdas cortas de buena calidad (3/8") o una brocha de poliéster para el resto del área. Comience por una esquina del fondo y extienda la pintura de manera uniforme, con movimientos largos y parejos. Trabaje en secciones de 2' x 6' (60 x 180 cm). Aplique el epoxi en una dirección y luego en forma perpendicular. De esta manera se asegura un acabado liso y uniforme. Después de pintar cada sección, haga una pausa y aplique las hojuelas de color al epoxi húmedo, si lo desea. Sostenga el agitador de hojuelas frente a usted y agítelo suavemente para aplicar las hojuelas de color a la pintura húmeda. Repita los pasos de aplicación en toda la superficie. Limpie las manos, herramientas, lonas y telas con agua jabonosa tibia.

Tiempo de secado: Se seca al tacto en 8 a 12 horas; espere de 12 a 24 horas antes de permitir el tráfico peatonal ligero y devolver las herramientas y demás artículos al garaje, 72 horas antes de permitir el tráfico de vehículos.

Para obtener más información, llámenos al 1-800-458-0047 o visite nuestro sitio en Internet, en www.quikretecoatings.com.

QUIKRETE® is a registered trademark of
QUIKRETE® International, Inc.
U.S. Trad. Off. Reg. Nos. 391,990; 767,396; 1,042,903
© 2005 Quikrete International, Inc.
Atlanta, GA 30305